

Настройка датчиков

Настройка датчиков происходит на стороне PILOT. При настройке датчиков необходимо соблюдать порядок линковки тегов.

Тег	Описание
garm_main_battery	Датчика заряда аккумулятора авто. Как правило это напряжение питания на самом устройстве мониторинга.
garm_engine_lock_status	Статус блокировки двигателя.
garm_fuel_level	Объем топлива
garm_engine_temperature	Температура двигателя
garm_flat_cable_fault_status	
garm_on_board_temperature	Температура в салоне автомобиля.
garm_on_board_humidity	Влажность в салоне автомобиля
garm_output_1_status	Статус выхода 1
garm_output_2_status	Статус выхода 2
garm_output_3_status	Статус выхода 3
garm_engine_status	Статус зажигания
arm	Шаблон команды постановки на охрану. <u>Телтоника</u> : setdigout 1 <u>Galileo</u> :
disarm	Шаблон команды снятия с охраны <u>Телтоника</u> : setdigout 0 <u>Galileo</u> :
get_beacon_ids	Шаблон команды получения списка меток с устройства <u>Телтоника</u> : getparam 1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610 <u>Galileo</u> :

Пример файла конфигурации датчиков в системе ПИЛОТ для телтоники:



sensors_32908.json

Пример настроек прибора телтоника:



GarmTeltonika.cfg