

## 1.5.26 Модуль Тахограф

Модуль тахограф предназначен для отображения вида отчета о статусе Водителя за выбранный период.

В текущей конфигурации может быть 4 статуса.

На основе значения параметров «TahoDriver1State», «TahoDriver2State», отображается статус драйвера.